

さくいん

## アルファベット

### A

AM→ラジオ ..... 126

#### AUX

接続位置 ..... 181

設定する ..... 245

### B

#### B-CASカード

挿入／取り出し（挿入／取り出し方法） .... 168

挿入口（挿入口の位置） ..... 168

BeatJam ..... 146

#### Bluetooth（オーディオ）

きく ..... 157

初期登録 ..... 156

設定する ..... 158

#### Bluetooth（携帯電話）

初期登録 ..... 47

接続する ..... 221

### C

#### CD

再生する・きく ..... 130

選曲する ..... 133

録音する ..... 134

録音の設定 ..... 135

#### CD挿入口

CD挿入口 ..... 130

### D

#### DVDビデオ

後席で再生・見る ..... 189

再生する・見る ..... 160

設定する ..... 162

操作する・使う ..... 162

### E

#### ETC

音声案内の設定をする ..... 282

確認・設定 ..... 282

設置口（ETCカードの挿入位置） .... 280

挿入／取り出し（挿入／取り出し方法） .... 280

### F

FM→ラジオをきく ..... 126

FM多重情報を見る ..... 114

### G

#### Gracenote

Gracenoteについて ..... 339

### H

HDD地図データについて ..... 325

### I

#### iPod

再生する・きく ..... 153

### M

#### MP3/WMA/AAC

再生・きく ..... 130

再生の設定をする（再生順を変える） .... 133

選曲する ..... 133

#### Music Box

曲の順番を入れ替える ..... 138

再生の設定をする（再生順を変える） .... 138

再生する・きく ..... 137

設定する ..... 145

選曲する ..... 137

### U

#### USB

映像を見る ..... 148

音楽をきく ..... 148

後席で再生・きく ..... 189

接続口 .....	147
タイトル情報を取得する .....	140
地図更新をする .....	95
登録地情報を保存する .....	87

## V

### VICS

設定をする .....	118
VIDEO-CD→DVD .....	160

## かな

### あ

アイコン（施設） .....	56
あいさつ・安全運転音声の設定 .....	111
明るさを調整する ... 46, 162, 178, 191, 245	
アラウンドビューモニター	
設定をする .....	270
駐車ガイド .....	270
補助ソナー機能 .....	269
ワイドビュー画面 .....	267

### い

一般（道路）優先 .....	68, 88
一方通行マーク .....	57
イメージビューワー .....	151

### う

迂回する .....	83
運転支援の設定をする .....	206

### え

エアコンの設定をする .....	207
エコスコア .....	202
エコドライブ機能を設定する .....	112
エネルギーモニター .....	198

## お

### オーディオ

AUX（外部機器） .....	181
Bluetoothオーディオ .....	156
CD .....	130
DVD（VIDEO-CD） .....	160
iPod .....	153
MP3/WMA/AAC .....	130
ON/OFF .....	124
USBメモリ .....	147
オーディオをきく .....	124
音質を調整する .....	125
音量・ボリューム調整をする .....	124
交通情報 .....	129
設定をする .....	125
地上デジタルテレビ .....	167
ミュージックボックス .....	134
ラジオ .....	126
オートプリセット .....	128, 171, 188
オートプレイ .....	235
オペレータ .....	230
おまかせ再生（カーウイングス） .....	239
音声操作	
基本的な操作 .....	248
声を登録する .....	253
コマンドリストを表示する .....	256
使い方を確認する .....	255
電話をかける .....	251
場所を探す .....	250
音量を調整する	
音声ガイド .....	45
電話 .....	217
音量を調整する	
オーディオ .....	124

## か

## カーウイングス

オペレータを活用する .....	230
おまかせ再生 .....	239
ここです車メール .....	239
最速ルート探索 .....	233
渋滞情報ダウンロード .....	238
情報チャンネル .....	235
設定をする .....	241
メール .....	239

## ガイド

ガイド音声ON/OFF .....	45
ガイド音量 .....	45
高速道路での逆走報知 .....	109
合流ガイド .....	108
小学校付近での安全運転ガイド .....	108
中止／再開する .....	83
出会い頭・一時停止・信号機の 注意ガイド .....	109
踏み切りガイド .....	108

## ガイド画面

ガイド画面を変更する .....	76
交差点拡大図 .....	72
交差点リスト .....	73

回避エリア .....

回避エリアを通らない .....

外部機器→AUX .....

学習ルート .....

拡大図設定 .....

カメラ

アラウンドビューモニター .....	266
サイドブラインドモニター .....	264
バックビューモニター .....	259
フロントサイドビューモニター .....	276

画面

2画面の設定 .....	53
--------------	----

明るさを調整する .....	46
----------------	----

画面表示をON/OFFする .....	46
---------------------	----

コントラストを調整する .....	47
-------------------	----

メニュー画面の見かた .....	42
------------------	----

き

キーボード

文字／数字キーボード .....	32
------------------	----

記号

施設アイコン（マーク）の表示／消す .....	56
-------------------------	----

地上デジタル放送アイコン .....	180
--------------------	-----

地図上の記号 .....	39
--------------	----

軌跡

消す .....	99
----------	----

地図上に表示する .....	99
----------------	----

登録する .....	98
------------	----

編集する .....	99
------------	----

曲

曲送り・曲戻し・選曲をする .....	124
---------------------	-----

曲情報を編集する .....	144
----------------	-----

タイトル情報を取得する .....	139
-------------------	-----

録音する .....	134
------------	-----

距離優先 .....	68
------------	----

け

携帯電話

Bluetooth携帯電話の登録 .....	221
------------------------	-----

音量を調整をする .....	217
----------------	-----

携帯電話の接続をする .....	47
------------------	----

電話帳（メモリ）を登録する .....	218
---------------------	-----

電話帳を利用してかける .....	214
-------------------	-----

電話を受ける .....	215
--------------	-----

電話をかける .....	211
--------------	-----

経由地

追加する .....	69, 79
------------	--------

消す

VICS表示 .....	118
--------------	-----

行き先 .....	77
-----------	----

画面表示.....	46	統計交通情報.....	82, 115
施設アイコン（マーク）.....	56	リアルタイム交通情報.....	82, 238
走行軌跡.....	99	項目を選ぶ（メニュー項目）.....	29, 30
登録地.....	87	ここです車メール.....	239
目的地.....	77	50音から（場所を探す）.....	61
目的地の履歴.....	97	故障かな？と考える前に	
現在地		オーディオ関係.....	291
修正する.....	106	カーウイングス関係.....	306
周辺施設を探す.....	63	カメラシステム関係.....	308
探索結果画面（ルート）.....	67	ナビゲーション関係.....	285
地図更新をする.....	94	ハンズフリーフォン関係.....	303
地名を見る.....	37	この街ガイド.....	238
登録する.....	84	コマンドリスト（音声操作）を表示する....	256
表示する.....	34	コントラストを調整する....	47, 178, 191, 245, 258
マップメニュー.....	35	コントロールパネル	
ルートを編集する.....	79	エルグランド.....	14
こ		スカイライン.....	23
交差点		スカイラインクーペ.....	23
交差点ガイドの設定.....	76	スカイラインクロスオーバー.....	23
交差点拡大図.....	72	ティアナ.....	26
交差点リスト.....	73	フーガ.....	20
更新		フーガ ハイブリッド.....	20
地図.....	90	フェアレディZ.....	26
後席オーディオ		ムラーノ.....	17
DVD/USBを見る.....	189	さ	
画質調整.....	191	サービスエリア情報→ハイウェイ情報....	107
ディスプレイの操作.....	186	細街路（主要市区町村道路）探索エリア....	324
テレビを見る.....	187	最近の行き先を消去する.....	100
ヘッドフォンの使い方.....	185	最新交通情報を見る.....	238
リモコンの使い方.....	183	再生する	
高速道路情報を見る→ハイウェイ情報を見る.....	74, 107	Bluetoothオーディオ.....	157
交通事故多発地点.....	57	CD.....	130
交通情報		DVD.....	160
カーウイングスで交通情報を取得する....	238	iPod.....	154
交通情報をきく.....	129	USBメモリ.....	148
		ミュージックボックス.....	137

## 再生モードを切り替える

CD .....	133
DVD .....	162
ミュージックボックス .....	139

## 最速ルート探索

最速のルートを探索する .....	69, 233
最速ルート探索を設定する .....	82, 233
自動ダウンロードの設定 .....	82, 233

## 再探索 .....

## サイドブラインドモニター

自動OFF機能設定 .....	265
-----------------	-----

## 探す

現在地の周辺にある施設 .....	63
施設ジャンルから .....	64
自宅 .....	44, 60
住所から .....	61
地図から .....	63
電話番号から .....	62
名称から .....	61
目的地 .....	59
履歴から .....	61
るるぶ情報から .....	65

## 削除する

文字／数字を削除する .....	32
------------------	----

## し

## 時間規制道路 .....

## 施設

現在地の周辺施設を探す .....	63
施設ジャンルから探す .....	64
施設情報を見る .....	57
周辺施設から .....	63

## 施設アイコン（マーク）を表示する .....

## 自宅

自宅へ帰る .....	60
消去する .....	87
登録する .....	44

## 自動接続（カーウイングス）

時間を設定する .....	233
チャンネルを設定する .....	241

## 車載機の IDを表示する .....

## 車両情報

エコスコア .....	202
燃費情報 .....	194
メンテナンス情報 .....	196

## 車両設定 .....

## ジャンル名で検索する .....

## 住所から検索する .....

## 渋滞確認画面（渋滞情報を見る） .....

## 渋滞情報ダウンロード .....

## 周辺施設

現在地の周辺施設を探す .....	63
周辺施設を探す .....	35

## 縮尺を変える .....

## 受信

VICS情報を受信するには .....	329
メールを受信する .....	240

## 受信メールをすべて消去する .....

## 消去する

軌跡 .....	99
最近の行き先 .....	100
受信メール .....	242
電話番号 .....	220
登録地 .....	87
登録地やルート .....	100
発着信履歴 .....	220
ハンズフリー電話帳のメモリ .....	220
目的地 .....	77
目的地の履歴 .....	100
ルート .....	104

## 状態表示 .....

## 情報チャンネル .....

## 情報を見る

SA/PA駐車場空き情報 .....	116
--------------------	-----

VICS情報 .....	113
交通障害・規制情報 .....	117
駐車場空き情報 .....	116
燃費情報 .....	194

ショートカットメニュー .....	97
初期状態にする .....	111
初期設定をする	

Bluetooth 携帯電話機 .....	47
-----------------------	----

Bluetoothオーディオ機器 .....	156
------------------------	-----

進行方向を上にする .....	53
-----------------	----

シンプルトメニュー .....	44
-----------------	----

## す

### スイッチ

エルブランド .....	14
--------------	----

スカイライン .....	23
--------------	----

スカイラインクーペ .....	23
-----------------	----

スカイラインクロスオーバー .....	23
---------------------	----

ティアナ .....	26
------------	----

フーガ .....	20
-----------	----

フーガ ハイブリッド .....	20
------------------	----

フェアレディZ .....	26
---------------	----

ムラーノ .....	17
------------	----

ズーム .....	34
-----------	----

### スクロール

地図スクロール .....	33
---------------	----

地点情報表示 .....	106
--------------	-----

ルートスクロール .....	78
----------------	----

スタンダードビューの設定 .....	53
--------------------	----

## せ

### 接続

AUX (外部機器) 接続位置 .....	181
-----------------------	-----

Bluetooth接続する (ハンズフリー) .....	47
------------------------------	----

iPodを接続する .....	153
-----------------	-----

USBメモリを接続する .....	148
-------------------	-----

オペレータに接続する .....	230
------------------	-----

カーウイングスの自動接続時間 .....	233
----------------------	-----

携帯電話機を接続する .....	47, 48
------------------	--------

前回出発地を消去する .....	97
------------------	----

全国地図更新 .....	92
--------------	----

## そ

走行軌跡→軌跡 .....	98
---------------	----

操作音の調整 .....	45
--------------	----

操作ガイド .....	42
-------------	----

### 操作画面

AUX .....	245
-----------	-----

CD .....	131
----------	-----

DVDビデオ .....	161
--------------	-----

iPod .....	154
------------	-----

MP3/WMA/AAC .....	132
-------------------	-----

USBメモリ .....	149
--------------	-----

アラウンドビューモニター .....	266
--------------------	-----

イメージビューワー .....	151
-----------------	-----

駐車ガイド .....	270
-------------	-----

テレビ .....	169
-----------	-----

テレビ番組表 .....	173
--------------	-----

電話 .....	211
----------	-----

ミュージックボックス .....	137
------------------	-----

ラジオ .....	126
-----------	-----

ワイドビュー画面 .....	267
----------------	-----

操作スイッチとマイクの位置 .....	210
---------------------	-----

### 挿入口

ETC .....	280
-----------	-----

USBメモリ .....	148
--------------	-----

携帯電話通信ケーブル .....	48
------------------	----

ソナー機能 .....	269
-------------	-----

## た

タイトル情報 .....	140
--------------	-----

USBメモリを使用して取得 .....	140
---------------------	-----

自動取得について .....	338
----------------	-----

手でハードディスクから取得 .....	142
---------------------	-----

タッチパネルの基本操作 .....	29
-------------------	----

探索条件を設定する .....	81
-----------------	----

短縮ダイヤルを登録／編集する ..... 218

## ち

地上デジタルテレビ ..... 167

## 地図

VICs地図記号を表示する／消す .... 118

画面の見かた ..... 37

施設アイコンを表示／非表示 ..... 56

縮尺を変える ..... 34

地図更新 ..... 90

地図上の記号 ..... 7

地図データのバージョンを見る .... 204

地図のビューを変える ..... 53

地図の向きを変える ..... 53

地図表示を設定する ..... 101

地図を動かして登録する ..... 84

地図を動かして目的地を探す ..... 63

地図を動かす ..... 33

文字の大きさを変える ..... 54

## チャンネル

テレビ受信チャンネルを設定する .... 171

テレビチャンネル設定 ..... 171

テレビチャンネルを選ぶ ..... 170

テレビチャンネルを登録する

(プリセット) ..... 171

駐車ガイド (ア라운드ビューモニター) .... 266

## 調整する

音質 ..... 125

音量 ..... 45, 124, 185, 217

画質 ..... 45, 176, 178, 258

後席ディスプレイの画質 ..... 191

## つ

## 追加する

経由地を追加する ..... 69, 79

目的地を追加する ..... 69, 79

ルートに追加する ..... 35, 67, 236

通信ケーブルで接続する ..... 48

使い方ガイドを表示する (音声操作) .... 255

## て

## ディスプレイ

基本操作 ..... 29

後席ディスプレイの操作 ..... 186

データ通信を設定する ..... 223

テナント情報 ..... 57

テレビ ..... 167

アイコン一覧 ..... 180

後席でテレビを見る ..... 187

設定をする ..... 176

テレビを見る ..... 167

放送を切り替える ..... 172

## 電池を交換する

ヘッドフォン ..... 185

リモコン ..... 184

## 電話→携帯電話

電話機を接続する・つなぐ ..... 47

電話機を選択する・選ぶ ..... 220

## 電話帳

携帯電話の電話帳 (メモリ) を登録する .... 218

携帯電話の電話帳を利用してかける .... 214

## 電話番号

消去する ..... 220

登録する ..... 218

目的地を探す ..... 62

## と

冬季通行止め ..... 82

統計交通情報を使う ..... 82

到着予想時間の表示切替 ..... 103

到着予想時刻の設定 ..... 103

登録軌跡を一括消去する ..... 100

登録したルートを編集する ..... 104

登録してある番号にかける ..... 214

## 登録する

自宅を登録する ..... 44



チャンネルを登録する(プリセット) .....	188
電話番号を登録する .....	218
場所を登録する .....	84
ルートを登録する .....	104
登録地	
一括消去する .....	100
消去する .....	87
情報を取り出す／取り込む .....	87
登録地から場所を探す .....	60
並べ替えをする .....	98
編集する .....	85
登録ルートを一括消去する .....	100
登録をする	
軌跡 .....	98
ルート .....	104
時計を設定する .....	204
トップビュー .....	267
ドライブ情報 .....	197
取り出す	
B-CASカード .....	168
CD .....	130
DVD .....	160
な	
ナビソフトバージョン情報 .....	204
名前(名称)で検索する .....	61
並べ替え	
登録地の並べ替え .....	98
に	
入力	
文字／数字 .....	32
ね	
燃費・充電履歴 .....	201
燃費情報を見る .....	194

## は

パーキングエリア情報→ハイウェイ情報 .....	74
バージョン情報の確認 .....	204
バードビューの設定 .....	53
ハイウェイ情報 .....	107
ハイウェイ情報画面 .....	74
ハイウェイモードを設定する .....	76
場所を探して登録する .....	84
場所を探す .....	59
施設ジャンルから .....	64
自宅へ帰る .....	60
住所から .....	61
周辺施設から .....	63
電話番号から .....	62
登録地から .....	60
名称・50音から .....	61
履歴から .....	61
パスキー .....	47, 156, 159, 222
バックビューモニター .....	259
発信／着信履歴からかける .....	213
発信履歴を消去する .....	220
早送り／早戻しをする .....	124, 149, 162
番組表 .....	173
番号	
番号を入力して電話する .....	212
ハンズフリー電話	
Bluetooth携帯電話の登録 .....	221
接続する .....	47
電話機を選択する .....	220
電話帳を登録する .....	218
電話番号を消去する .....	220
電話番号を登録する .....	218
電話を受ける .....	215
電話をかける .....	211

## ひ

ビックス→VICS .....	113
表示	
VICS .....	113
アイコン（施設マーク） .....	56
明るさ .....	46, 162, 178, 191, 245, 258
画面の表示を消す .....	46
画面の表示を復帰する .....	46
施設マークを表示する／消す .....	56
地図表示を設定する .....	53
テレビ画面を表示する .....	169
目的地を表示する .....	77
表示線（カメラ）の見かた .....	259

## ふ

フェリー航路を使う .....	82
復帰する	
画面の表示を復帰する .....	45
フリーズーム .....	106
プリセット→チャンネル ....	127, 171, 188
ブルートゥース→Bluetooth .....	156
プレイモード .....	133, 139, 157, 162
プローブ情報 .....	113, 119
フロントサイドビューモニター .....	276
フロントビュー .....	267, 267

## へ

ヘッドフォンの使い方 .....	185
変更（編集）する	
曲情報を編集する .....	144
登録地の名称を変更する .....	85
ルートの探索条件を変更する ....	80, 82
ルートを変更（編集）する .....	79

## ほ

方面看板 .....	103
ボリューム .....	45, 124, 185, 217

## ま

マイク .....	210
前の画面に戻る .....	29, 30
マップメニューを使う	
現在地 .....	35
地図を動かした時 .....	35

## み

ミュージックボックス	
再生の設定をする（再生順を変える） .....	138
設定する .....	145
選曲する .....	137

## め

名称を入力して目的地を探す .....	61
メール（カーウイングス）	
アドレス帳 .....	242
アドレス帳を一括で消去する .....	242
受信する .....	240
返信する .....	240
メニュー	
ショートカットメニュー .....	97
シンプルメニュー .....	44
設定メニュー画面の見かた .....	42
通常メニュー .....	42
テレビメニュー .....	170
マップメニューを使う .....	35
メニューカラーを設定する .....	47

## も

目的地	
位置の確認・修正 .....	77
探す .....	59
消去する .....	77
情報を見る .....	71
追加する .....	69
目的地までのルート .....	78

履歴から .....	61	履歴から目的地を探す .....	61
文字／数字 .....		履歴消去 .....	100
削除 .....	32	<b>る</b>	
入力 .....	32	ルート	
モニター		選ぶ .....	68
ア라운드ビューモニター .....	266	確認する .....	78
サイドブラインドモニター .....	264	再探索する .....	88
バックビューモニター .....	259	設定する .....	67
フロントサイドビューモニター .....	276	探索条件を変更する .....	80, 82
<b>ゆ</b>		登録する .....	104
優先道路を変更する .....	81	変更する .....	69, 88
有料回避ルート .....	68	編集する .....	88
有料道路の区間を指定する .....	80	他のルートを選ぶ .....	68
有料優先 .....	68, 88	優先するルート .....	68, 81
<b>よ</b>		ルートガイド	
読み上げ（オートプレイ） .....	235	ルートガイド画面の設定 .....	76
<b>ら</b>		ルートガイド中の地図画面の見かた .....	72
ラジオ		ルートガイドを開始する前に .....	67
交通情報 .....	129	ルートガイドを設定する .....	67
放送局を選ぶ・登録する .....	127	ルートガイドを中止／再開する .....	83
ランダム再生→プレイモード .....	133, 139	ルートシミュレーション .....	78
<b>り</b>		ルート情報 .....	78
リアルタイム交通情報を考慮 .....	82	ルートスクロール .....	78
リアルタイム地図更新		ルート探索結果画面 .....	67
周辺地図更新 .....	94	るるぶ施設ジャンル一覧 .....	328
都道府県地図更新 .....	95	るるぶ情報から探す .....	65
リダイヤル		<b>れ</b>	
発信／着信履歴からかける .....	213	レーンガイド .....	72, 73, 101
発信履歴を消去する .....	220	<b>ろ</b>	
履歴 .....	213	ロータリーマップ .....	58
リピート再生→プレイモード .....	133, 139	録音の設定 .....	135
リモコン .....	183		
料金ガイド .....	101		
料金考慮探索 .....	68, 88		
履歴から場所を探す .....	61		

MEMO

## MEMO

MEMO

## MEMO

MEMO



カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

**カーウイングスお客さまセンター**

**0120-981-523**

受付時間：9:00～17:00（年末年始を除く）

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

**お客さま相談室**

**0120-315-232**

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ（<http://www.nissan.co.jp>）にて掲載しています。

**日産自動車株式会社**

**〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号**

本ナビゲーションシステムは、日産自動車株式会社向けに、クラリオン株式会社が開発・製造しています。

お問い合わせは、「日産自動車株式会社 お客さま相談室」へお願いいたします。